


# Montageanleitung und Gebrauchshinweise

Waschtischprogramm  
ACTIVE



## A. Sprenger GmbH

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung  
Berner Str. 10 60437 Frankfurt  
Tel.: 069 - 507 27 41 Fax: 069 - 507 72 91  
Email: [info@varicor.org](mailto:info@varicor.org)  
<http://www.varicor.org>






**KERAMAG**  
*Ich freue mich aufs Bad*


## Technische Daten

(Montagematerial und Zubehör wie ggf. Nischenrückwände sowie Spiegelauflageleisten müssen separat bestellt werden)

### ACTIVE



Prüfen Sie Lieferumfang und Unversehrtheit der Produkte



Insgesamt 6 Stockschrauben verwenden

#### Montage

- Bei Nischeneinbau ist darauf zu achten, daß jeweils rechts und links zwischen Wand und Waschtisch einen Dehnfuge von mindestens 3 mm vorhanden ist (ggf. muß der Waschtisch angepaßt werden, siehe Bearbeitungshinweise)
- Stockschrauben montieren
- Waschtisch montieren
- **Achtung!**  
Niemals direkt in VARICOR schrauben!

## VARICOR® Bearbeitung

**VARICOR® ist ein Mineralwerkstoff und lässt sich ähnlich wie Schichtstoffplatten sägen, fräsen, bohren und schleifen.**

### **Sägen und Fräsen**

Um gegebenenfalls VARICOR® exakt auf der Baustelle anpassen zu können, benötigen Sie eine Handkreissäge mit Führungsschiene und ein Hartmetallsägeblatt mit 10-16 mm Zahnteilung, Spanwinkel 8-10° oder eine Handoberfräse mit Anlauftring und Hartmetallfräser.

### **Stichsägen**

Stichsägen eignen sich aufgrund ihrer Arbeitsweise (Kerbbildung durch Hubbewegung) nicht und dürfen nicht verwendet werden!

### **Bohren**

Mit einer Handbohrmaschine oder Handoberfräse wird jede Bohrung bei niedrigem Schnittdruck ausbruchfrei. Für Bohrungen bis 10 mm verwenden Sie einen Hartmetallbohrer mit Dachformspitze 60°. Bohrungen mit größerem Durchmesser, z. B. für Hahnlöcher oder Untertischseifenspender, können mit einem Zylinderkopfbohrer oder einer Zylindersäge ausgeführt werden.

Größere Ausschnitte fräsen Sie mit der Handoberfräse. Die Ausschnitte in den Ecken müssen mit einem Radius von min. 10 mm versehen werden.

### **Schleifen**

Schnittkanten müssen mit Schleifpapier (Körnung 180) geschliffen werden. Hierzu können Sie einen Schwingschleifer oder Handschleifklotz benutzen.

## VARICOR® Pflege

**Produkte aus dem Mineralwerkstoff VARICOR® sind reinigungsfreundlich und pflegeleicht. Was Sie dennoch dabei beachten sollten:**

Verwenden Sie zur einfachen Reinigung warmes Wasser und haushaltsübliche Seifenlösungen.

Hartnäckige Flecken und Gebrauchsspuren aller Art können problemlos mit einem feuchten Schwamm (z. B. Scotch Brite) und Reinigungsmilch entfernt werden.

Brandflecken, entstanden z. B. durch Ablegen von Zigaretten, und tiefe Kratzer sollten über eine größere Fläche mit Naßschleifpapier (Körnung 400) behandelt werden. Eine Glanzanpassung an die umliegenden Flächen wird durch die Verwendung von Schleiflies (z. B. Scotch Brite Kissen Typ 7447) erreicht.

Sollte die Beschädigung durch Schleifen nicht zu beheben sein, lässt sich VARICOR® in Verbindung mit dem VARICOR®-Spezialkleber wieder vollwertig und nahtlos reparieren. In einem solchen Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf (Tel.: 069 - 507 27 41).

## **A. Sprenger GmbH**

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung  
Berner Str. 10 60437 Frankfurt  
Tel.: 069 - 507 27 41 Fax: 069 - 507 72 91  
Email: [info@varicor.org](mailto:info@varicor.org)  
<http://www.varicor.org>

**Wir meistern Ihr Bad.**

Marke • Meister • Fachausstellung

